

Tägliche Whiteboard Reinigung

Für die schnelle und trockene Reinigung empfehlen wir ein Mikrofaser Tuch. Damit entfernen Sie die Rückstände der Whiteboardmarker schonend und kratzerfrei, ohne Streifen oder Fasern auf dem Board zu hinterlassen. Das Geschriebene stets antrocknen lassen und erst dann entfernen, sonst verschmiert der Stift.



Regelmäßige feuchte Reinigung

Wir empfehlen das Board am Abend oder zumindest einmal in der Woche, je nachdem wie intensiv Sie das Produkt nutzen, mit Wasser oder Whiteboardreiniger zu putzen. Zur gründlichen Reinigung und um Farblagerungen zu vermeiden nehmen Sie ein feuchtes Mikrofaser Tuch und reinigen Sie das gesamte Board.

Zu scharfe oder zu viel Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen! Bitte verwenden Sie keine zu rauen Tücher oder Schwämme und üben Sie nicht zu viel Druck aus.



Hartnäckige Verschmutzungen

Zur Entfernung einzelner Flecken oder verschmierter Stellen empfehlen wir Reinigungsalkohol oder falls es sehr hartnäckige Flecken sind das Reinigungsmittel Oranex. Tragen Sie etwas Reinigungsalkohol / Oranex auf ein Tuch auf und gehen Sie langsam mit kreisenden Bewegungen über die verschmutzte Stelle. Oranex hinterlässt auf dem Board einen öligen Film, so dass die trockene Abwischbarkeit der Fläche nicht mehr gewährleistet ist. Daher ist es wichtig im Anschluss an die Reinigung, das Board mit klarem Wasser intensiv zu reinigen und mit einem trockenen Tuch nachzuwischen, evtl. auch mehrmals.



Entfernen von Permanentmarkern

Falls Sie versehentlich mit Permanentmarkern wie Edding® auf Ihr Board geschrieben haben, empfehlen wir Ihnen hier ebenfalls die punktuelle Reinigung mit unverdünntem Oranex. Anschließend ist das Whiteboard mit klarem Wasser intensiv zu reinigen und mit einem trockenen Tuch nachzuwischen. Diese Schritte müssen eventuell mehrfach durchgeführt werden.

